

Für Neubau, Umbau oder neue Wände...



1
Ausrichten der ersten Schicht



2
Bearbeiten mit Schleifbrett



3
Auftragen von Dünnbettmörtel



4
Bohren von Schaltdosen

... ganz
einfach
mit
**PORIT-
Plansteinen**



5

Fliesen direkt auf's
PORIT-Mauerwerk
Auf planebenen PORIT-
Wandflächen, ohne
zusätzlichen Putz, werden
Fliesen im Dünnbett-
verfahren verlegt.



6

...hier entsteht
die Wand
für's zweite
Kinder-
zimmer!



Porenbeton-Planplatten
62,5 cm lang, 25 cm hoch
erhältliche in den Stärken:
5 / 7,5 / 10 / 11,5 cm



Porenbeton-Plansteine
50 cm lang, 25 cm hoch
erhältlich in den Stärken:
15 / 17,5 / 20 /
24 / 30 / 36,5 cm